

Ordre des tubes

- 1  Tube citraté
bleu
- 2  Tube sec jaune
- 3  Tube hépariné
vert
- 4  Tube EDTA
violet
- 5  Tube fluoré gris

**Toujours homogénéiser les
tubes par 4 à 8 retournements**

Cas particuliers

- Prélèvement sanguin lors de la pose d'un cathéter intraveineux :
Risque d'hémolyse important si le temps de pose du garrot est supérieur à 1 minute
- Si utilisation d'une **aiguille épicroânienne** : quand le premier tube à prélever est un tube citraté (bleu), il faut purger la tubulure à l'aide d'un 1er tube citraté (bleu) qui sera éliminé. Puis remplir convenablement jusqu'à l'indicateur de remplissage un 2ème tube citraté (bleu).
- BLOC OPERATOIRE : si prélèvement de PTH, prévenir systématiquement le laboratoire
- **Gazométrie** : purger le bouchon et homogénéiser la seringue pendant 20secondes

Recueil d'informations

- Groupe sanguin / RAI : transfusion OUI/NON, si oui date de la dernière transfusion
- INR, TP, TCK, Facteurs, D-dimères : Traitement anticoagulant